

Afbeelding 01



Afbeelding 02



Afbeelding 03



Afbeelding 04



Afbeelding 05



Afbeelding 06



Zorg ervoor dat de gecoate koperfolie zo ver wordt terug gesneden dat deze niet zichtbaar is in de uitsparing van de aardaansluitbus. De aardingsaansluithuls moet zich tussen de folie en de vlecht bevinden.

Afbeelding 07



Met behulp van onze coaxkabelknipper KKS-16 knip je de middelste geleider heel nauwkeurig door zonder de interne structuur te veranderen. Zo kun je de middelste pin eenvoudig op de kabel plaatsen.

Afbeelding 08



Afbeelding 09



Afbeelding 10



Zorg ervoor dat de siliconen O-ring niet verder wordt ingedrukt dan op deze foto te zien is!

Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!