

Afbeelding 01



Afbeelding 02



Afbeelding 03



Afbeelding 04



Zorg ervoor dat de gecoate koperfolie zo ver mogelijk wordt terug gesneden dat deze niet zichtbaar is in de uitsparing van de aard-aansluitbus.

Afbeelding 05



De klem moet tussen de koperfolie en de vlecht worden geplaatst.

Afbeelding 06



Afbeelding 07



Met behulp van onze coaxkabelknipper KKS-16 knip je de middelste geleider heel nauwkeurig door zonder de interne structuur te veranderen. Zo kun je de middelste pin eenvoudig op de kabel plaatsen.

Afbeelding 08



Afbeelding 09



Afbeelding 10



Afbeelding 11



Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!