

Afbeelding 01



Afbeelding 02



Afbeelding 03



Afbeelding 04



**De klem moet tussen de koperfolie
en de vlecht worden geplaatst.**

Afbeelding 05



Afbeelding 06



Afbeelding 07



Afbeelding 08



Afbeelding 09



Afbeelding 10



Afbeelding 11



Afbeelding 12



Afbeelding 13



Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!