

Afbeelding 01



Behuizing van links naar rechts:
PTFE-ring, vergulde middenpen, dubbel
gesleufde aardingshuls, rubberen
afdichting, drukring, borgschroef

Afbeelding 02



Afbeelding 03



Afbeelding 04



De klem moet tussen de koperfolie
en de vlecht worden geplaatst.

Afbeelding 05



Afbeelding 06



Afbeelding 07



Met behulp van onze coaxkabelknipper KKS-16 knip je de middelste geleider heel nauwkeurig door zonder de interne structuur te veranderen. Zo kun je de middelste pin eenvoudig op de kabel plaatsen.

Afbeelding 08



Afbeelding 09



Afbeelding 10



Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!