

Afbeelding 01



Van links naar rechts: Behuizing, 2x aardingshulzen met verschillende diameters, rubberen afdichting, drukring, eindschroef of klemschroef, voorzijde: H-155

Afbeelding 02



Plaats de klemschroef, de drukring en de rubberen afdichting op de kabel. Snijd ongeveer 20 mm van de buitenste schil af, zoals op deze afbeelding te zien is.

Afbeelding 03



De vlecht wordt teruggevouwen over de gehele lengte.

Afbeelding 04



Schuif vervolgens de aardingshuls over de koperfolie en onder de vlecht.

Afbeelding 05



De rubberen afdichting wordt op de aardingshuls geschoven en het overtollige vlechtwerk wordt afgesneden.

Afbeelding 06



Verwijder de koperfolie en het diëlektricum van de geslagen draad over een lengte van ongeveer 7 mm. De draad wordt vervolgens met soldeer pasta en soldeer verbonden.

Afbeelding 07



De draad wordt in het stopcontact van de stekker geleid, zodat deze gelijk ligt met het stopcontact. Vervolgens wordt de eindschroef stevig vastgedraaid.



De draad en het stopcontact zijn nu met voldoende soldeer verbonden.

Afbeelding 08



Afbeelding 09



Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!