

Afbeelding 01



Afbeelding 02



Afbeelding 03



Afbeelding 04



De klem moet tussen de koperfolie en de vlecht worden geplaatst.

Afbeelding 05



Afbeelding 06



Afbeelding 07



Afbeelding 08



**Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!**