

Afbeelding 01



Behuizing, PTFE-inzetstuk, soldeerloze middenpen, aardingshuls, zwarte pakking, klemring, pakking, klemschroef met siliconen O-ring

Afbeelding 02



Afbeelding 03



Afbeelding 04



Schuif de aardingshuls tussen de folie en de vlecht.

Afbeelding 05



De klem moet tussen de koperfolie en de vlecht worden geplaatst.

Afbeelding 06



Afbeelding 07



Afbeelding 08



Schuif de behuizing erop en schroef deze vast. Draai hem niet te vast. De afdichtende O-ring moet nog duidelijk zichtbaar zijn.

Afbeelding 09



Afbeelding 10



Afbeelding 11



Afbeelding 12



Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!