

NIGHTHAWK

BLUETOOTH™ UNIT

HOE WERKT DE NIGHTHAWK?

Een Nighthawk koppelen aan een portofoon met Bluetooth™

Wanneer de Nighthawk is uitgeschakeld, houdt je de Multifunctionele Bluetooth™ (MFB)-knop meer dan 8 seconden in, totdat het licht ROOD/BLAUW knippert. Laat de knop daarna los.

Ander Bluetooth™ apparaat koppelen

1. Ga naar instellingen > Bluetooth™ en zet deze functie aan in je telefoon/audiospeler. Deze zal dan de nabijgelegen Bluetoothapparaten weergeven.
2. Selecteer de Nighthawk in de lijst met apparaten en druk op "verbinden".
3. Het kan zijn dat je "0000" moet invoeren om het apparaat te koppelen.

Aanzetten

Druk de Multifunctionele Bluetooth™ knop (MFB) in totdat er een BLAUW licht verschijnt.

Mobiele telefoon koppelen

1. Druk de PTT-knop kort in om de oproep te beantwoorden.
2. Druk de PTT-knop lang in om een gesprek te beëindigen.
3. Dubbelklik op de "-" knop om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.
4. Om Siri te activeren (alleen voor iPhone), druk je dubbel op de "+" knop.

Audiospeler gebruiken

1. Druk kort op de PTT knop voor het afspelen of op pauze zetten van de muziek.
2. Druk kort op de "+" om door te spoelen en "-" om terug te spoelen. Let op: het volume verdubbelt, wanneer je muziek afspeelt.

Uitzetten

Houdt de MFB-knop ingedrukt totdat er een knipperend ROOD licht verschijnt.

Twee Nighthawks (NH) koppelen

1. Houdt van beide NH de MTB knop ingedrukt totdat het lampje ROOD/BLAUW knippert.
2. Druk nog een keer kort op de MTB knoppen tijdens het ROOD/BLAUW knipperen, totdat beide units BLAUW knipperen.
3. Het koppelen is voltooid. Zodra het koppelen is voltooid, is PTT niet nodig tijdens deze modus. Om het geluid te dempen, druk je kort op de MFB knop van beide units.

Batterij indicatie

Wanneer de batterij bijna leeg is, geeft de NH een aantal korte geluidssignalen. Een andere indicator kan zijn dat er geen geluid meer uit de oortelefoon komt.

Opladen

Schakel de Nighthawk uit d.m.v. de aan/uit knop en sluit de USB-kabel aan op de USB-poort. Verbindt daarna het andere uiteinde met computer of adapter, waarna er een knipperend ROOD licht zal ontstaan. Wanneer het licht continu ROOD brandt, is de NH opgeladen. Laadtijd: 3-4 uur.



Verbindt twee units met dezelfde Nighthawk

OPTIMAAL BENUTTEN

Volume regelen

Houdt de "+" knop lang ingedrukt om het volume te verhogen en de "-" knop om te verlagen.

Verminderen van witte ruis

Verlaag het volume op de Nighthawk en verhoog het volume van de portofoon. De witte ruis zal dan verminderen.

Verminderen van windgeruis

De microfoon van de NH is erg gevoelig. Draag het daarom aan de binnenkant van een kledingstuk of onder een jas.

Bluetooth™ adapter

Sluit de adapter aan op de portofoon. Druk en houdt de verbind/PTT knop in van de adapter en zet op hetzelfde moment de portofoon aan. Laat de knop pas los als de Bluetooth adapter BLAUW/ROOD knippert. Houdt de NH dichtbij de adapter en wanneer beide lampjes continu BLAUW zijn, zijn ze gekoppeld. Je kunt zowel de PTT knop van de Nighthawk gebruiken, als die van de Bluetooth adapter.

Lanyard

Door een Lanyard kun je eenvoudig de Nighthawk op het lichaam dragen. Haal de lus door het oogje naast de microfoon en bevestig de clip aan een knoopsgat.

Oortje aansluiten

Door het snoer van het oortje vast te maken met een kledingclip, bescherm je het oortje van het losraken van de Nighthawk.

Koppelmodus aanzetten

Wanneer de Nighthawk is uigeschakeld, houdt je de MFB knop vast, totdat het licht ROOD/BLAUW knippert.

Transmitting disclaimer

Tijdens het zenden, houd je de PTT knop ingedrukt en wacht totdat je "piep" hoort, wacht een seconde en dan begin je met spreken. Dit is nodig om de NH uit de Standby modus te halen.

LED indicatie

Aan/Uit: Knippert twee keer snel BLAUW
Standby: Knippert langzaam BLAUW
Koppelen: Knippert ROOD/BLAUW
PTT ingedrukt: ROOD aan
PTT losgelaten: ROOD uit
Opladen: Knippert ROOD
Opgeladen: Continu ROOD
Batterij bijna leeg: Knippert langzaam ROOD



NIGHTHAWK

De Nighthawk is de eerste en enige Bluetooth™ reversmicrofoon die 12+ uur spreektijd heeft, eenvoudig te koppelen, en multifunctioneel is.

Andere kenmerken zijn volumeregeling aan de voorzijde, makkelijk op te laden via USB-poort, directionele microfoon die gevoelig is voor fluistering, stevige kledingclip en de strategisch geplaatste LED-licht, aan de achterzijde van de microfoon.

De Nighthawk heeft ook vele duurzame voordelen zoals: geen kabel breuk en minder slijtage. Het apparaat is voorzien van een makkelijk oplaadbare en vervangbare batterij.

Daarnaast kan de Nighthawk tegelijkertijd worden gecombineerd met meerdere Bluetooth™ apparaten, zoals Bluetooth™ compatibele mobiele telefoons en audiospelers

BELANGRIJKE FUNCTIES

- 12+ uur spreektijd en 150 uur standby-tijd
- Verbindt portofoon én mobiele telefoon op dezelfde unit
- Kies voor een alternatieve headset of oortje
- Multifunctionele Bluetooth™ knop
- Robuust en duurzaam ontwerp
- Eenvoudig opladen via USB-poort
- Hooggevoelige microfoon
- Stabiele Bluetooth™ connectie
- Eenvoudig te koppelen
- 128-bit encryptie



PRO-30511 Nighthawk



Verbinden aan een portofoon MET Bluetooth en PTT-ondersteuning

IC-F4400/STP9000

Verbinden aan een portofoon ZONDER Bluetooth en PTT-ondersteuning

Bluetooth Dongel

Koppel eenvoudig de New IDAS-serie

SPECIFICATIES

Bluetooth version	Bluetooth 4.1
Bluetooth profile	HSP, HPP, A2CP, AVRCP
Bluetooth RF spec	Class 2
Security	128-bit key encryption
RF power	6dB
RF sensitivity	90dB
RF frequency	2,4 - 2,4835 GHz
Audio input	20kHz (3dB bandwidth)
Audio input SNR	8kHz 79dB
Audio input	20Hz - 20kHz (bandwidth)
CMRR	50dB
Standby current	6mA
Operation range	10 meters
Dimensions	W31 x H58 x D21 (mm)
Weight	40 gram

PRO-29286

PRO-29348

PRO-29149

Sluit een oortje aan met 3,5mm jackplug en gebruik de ingebouwde microfoon van de Nighthawk.

iPhone oortjes

Of sluit een headset aan met een 3,5mm jackplug

PRO-29287

PRO-29319

PRO-60225

PRO-29340

PRO-72245

Sluit een hoofdtelefoon aan op de Nighthawk en gebruik de microfoon en luidspreker van de headset.

