

Afbeelding 01



behuizing met TresAlloy-oppervlak, 2 identieke PTFE-schijven, 1 centrale pen, dubbele sleufklem voor de massa, pakking, ring, moer met siliconen O-ring

Afbeelding 02



De schroefplug is voorzien van een afdichtende O-ring

Afbeelding 03



Afbeelding 04



Afbeelding 05



De klem moet tussen de koperfolie en de vlecht worden geplaatst.

Afbeelding 06



Zorg ervoor dat de koperfolie zo wordt gesneden dat de verdieping van de klem niet zichtbaar is

Afbeelding 07



Afbeelding 08



Afbeelding 09



Afbeelding 10



Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!